

Merci de lire ce manuel attentivement et de respecter les instructions étape par étape afin de d'assurer un montage facile et une plus grande longévité de votre matériel.

2 conseils essentiels afin de préserver votre tente :

- 1/ **Lubrifiez les goupilles de verrouillage afin d'éviter tout grippage à long terme**
- 2/ **Lors du pliage le toit peut rester sur la structure toutefois veillez à le dégager au dessus de la structure afin d'éviter qu'il ne soit sciaillé à la longue par la structure de la tente**

- 1** Placez la tente au milieu de l'espace où elle doit être dépliée



- 2** Ouvrir la tente en tirant sur les pieds diagonalement opposés. Puis répétez l'opération sur l'autre diagonale



- 3** Roulez la toile sur les angles afin de diminuer la tension sur le toit



- 4** Prendre les barres "en V" de chaque côté et soulever la tente.
N'hésitez pas à soulever la tente du sol et éventuellement à secouer celle-ci légèrement tout en finissant de déplier la tente.



- 5** Appuyez légèrement sur les barres pour aider la structure à prendre sa taille quasi définitive



- 6** Soulevez le (ou les) mât(s) pendant que l'autre personne soulève les pièces de verrouillage jusqu'au "clic"



- 7** Déroulez les angles



- 8** Soulever les 2 pieds du côté le plus long. Tirez la goupille de verrouillage, le pied inférieur descend et se verrouille dans le premier trou



- 9** Faire la même chose de l'autre côté



- 10** Ajustez les pieds à la hauteur souhaitée.

- 11** Il est impératif que la tente soit correctement maintenue au sol par des lests ou sangles.
Aucun envol ne pourra être pris en charge en garantie !